


## Каталог: Ремни приводные HARDY

Приводные ремни (клиновые ремни) являются важной связующей деталью между двигателем и периферийными устройствами механизма. Их основная задача — обеспечивать передачу крутящего момента от вала двигателя к вспомогательным агрегатам.

Ремни состоят из:

1. Слой растяжения - резиновый слой.
2. Слой сжатия (эластичный) - резина.
3. Несущий слой - кордшнур/ тканевый каркас.
4. Слой сжатия - резина.
5. Обертка.




Ремни предназначены для работы при температуре от -30 С до +60 С.

Отличие приводных (клиновых) ремней друг от друга зависит от размеров по средней линии и высоты. А эти параметры, в свою очередь, обусловлены типом маркировки.

| №  | Наименование               | ед. | мин. уп. | Произ-во | Фото   |                             |                             |
|----|----------------------------|-----|----------|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1  | Z(0)- 500 ремень приводной | шт  | 10       | HARDY    | Маркировка   | Размер по средней линии, мм | Высота приводного ремня, мм |
| 2  | Z(0)- 530 ремень приводной | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 3  | Z(0)- 560 ремень приводной | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 4  | Z(0)- 600 ремень приводной | шт  | 10       | HARDY    | Z(0)   | 8,5                         | 6                           |
| 5  | Z(0)- 630 ремень приводной | шт  | 10       | HARDY    | A  | 11                          | 8                           |
| 6  | Z(0)*750 ремень приводной  | шт  | 10       | HARDY    | B  | 14                          | 11                          |
| 7  | Z(O)-1400 ремень приводной | шт  | 10       | HARDY    | <p>Изображение клинового ремня с маркировкой Z(0) и A-ремня с маркировкой HARDY.</p> |                             |                             |
| 8  | A-500 ремень приводной     | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 9  | A-530 ремень приводной     | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 10 | A-560 ремень приводной     | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 11 | A-600 ремень приводной     | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 12 | A-630 ремень приводной     | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 13 | A-670 ремень приводной     | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 14 | A-710 ремень приводной     | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 15 | A-750 ремень приводной     | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 16 | A-800 ремень приводной     | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 17 | A-850 ремень приводной     | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 18 | A-900 ремень приводной     | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 19 | A-950 ремень приводной     | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 20 | A-1000 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 21 | A-1050 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 22 | A-1060 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 23 | A-1100 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 24 | A-1120 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 25 | A-1150 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 26 | A-1180 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 27 | A-1213 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 28 | A-1230 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 29 | A-1250 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 30 | A-1280 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 31 | A-1320 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 32 | A-1400 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 33 | A-1450 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 34 | A-1500 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 35 | A-1550 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 36 | A-1600 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 37 | A-1700 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |
| 38 | A-1800 ремень приводной    | шт  | 10       | HARDY    |  |                             |                             |

|    |                         |    |    |       |
|----|-------------------------|----|----|-------|
| 39 | A*1900 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 40 | A-2000 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 41 | A*2120 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 42 | A-2240 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 43 | B- 750 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 44 | B-1000 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 45 | B-1060 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 46 | B-1080 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 47 | B-1100 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 48 | B-1120 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 49 | B-1150 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 50 | B-1180 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 51 | B-1200 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 52 | B-1250 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 53 | B-1280 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 54 | B-1300 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 55 | B-1320 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 56 | B-1400 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 57 | B-1500 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 58 | B-1550 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 59 | B-1600 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 60 | B-1700 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 61 | B-1800 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 62 | B-1900 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 63 | B-2000 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 64 | B-2120 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 65 | B-2240 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 66 | B-2360 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 67 | B-2500 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 68 | B-2650 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |
| 69 | B-2800 ремень приводной | шт | 10 | HARDY |



**С оптовыми ценами, вы можете ознакомиться:**

**на нашем сайте: [hardy.promzak.ru](http://hardy.promzak.ru)**

**запросив прайс: [manager@promzak.ru](mailto:manager@promzak.ru)**

**у наших специалистов: 8 (383) 362-09-62**